

BERGER PERFORMING ARTS CENTER CIRCUIT DIAGRAM

Back Wall

Back Wall

137 • 138 • 139 • 140

133 • 134 • 135 • 136

Electric #4

108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97

Electric #3

92 91 90 **95 94 93** 89 88 87 **95 94 93** 86 85 84 83 82 81 80 79 **95 94 93** 78 77 76 **95 94 93** 75 74 73

Electric #2

68 67 66 **71 70 69** 65 64 63 **71 70 69** 62 61 60 59 58 57 56 55 **71 70 69** 54 53 52 **71 70 69** 51 50 49

Electric #1

44 43 42 **47 46 45** 41 40 39 **47 46 45** 38 37 36 35 34 33 32 31 **47 46 45** 30 29 28 **47 46 45** 27 26 25

Catwalk/AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

House Alcove

143
142
141

169

Booth

146
145
144

House Alcove